

## Favor de no mandar ningun accesorio con su television



**Quite la base, la extension y  
montajes antes de enviar.**

\*No los envíen

**NO MANDE EL CONTROL REMOTO A MENOS  
QUE SEA PARTE DEL PROBLEMA.**

***Muchas Gracias.***

En Lifetime Service Center no somos responsables por ningun accesorio enviado.



1

**1** Configuracion de cuadro de este lado y abrir cierre grabado.



3

**2** Por Favor. Eliminar el soporte de TV. Este caja no esta diseñado para mantener el soporte.

**3** Quitar los dos cojines libres de Rincon de espuma de la caja.



5

**4** Quitar el bolsa plastic y colocar en la TV.

**5** Coloque su TV derech en los dos cojines espumas que estan conectados en la parte inferior de la caja. [Puede haber hasta tres pulgadas de espacio entre el borde de la television y el interior esquina de la espuma. Esto es bien.]



6

**6** Coloque los dos cojines espumas que previamente se quito el cuadro en la parte superior dos esquinas de la television.

**7** Colocar una copia del Recibo, Descripcion del Problema o hacer referencia al formulario incluido dentro de la caja.

**8** Cierre el cuadro y colocar la etiqueta de devolucion, siempre incluida en al exterior pauete, la etiqueta de envoi original.

**9** Llame a UPS para determinar una cita a recoger el paquete. Llame a 800-742-5877.

Llama al 1-800-447-0092 para asistencia si lo necesita. Gracias.